

## Das Auswechseln einer RM Batterie

WARNUNG Folgen Sie den Anweisungen unten.

Tauschen Sie die Batterien nacheinander aus.

Wie die Batterien ausgewechselt werden:

- Heben Sie die Haube hoch und entfernen Sie die Batteriesicherung;
- Entfernen Sie den Schnitthöhenregler, indem Sie ihn hochheben (Bild. 1);
- Lösen Sie von Hand die fünf Schraubenmuttern auf der Rückseite der Gehäuseabdeckung (Bild. 2). Falls Sie damit Mühe haben, benutzen Sie einen breiten, flachen Schraubenzieher;
- Heben Sie das Hinterteil der Abdeckung (Bild. 3) an und ziehen Sie nur die beiden Kabel der linken Batterie aus (Bild. 4);
- Setzen Sie die neue Batterie ein und schließen Sie die Kabel an die Batterieanschlüsse an, beachten Sie hierbei die jeweilige farbliche Markierung (rot / schwarz);
- Ziehen Sie die Kabel der rechten Batterie ab;
- Setzen Sie die neue Batterie ein und schließen Sie die Kabel an die Batterieanschlüsse mit der entsprechenden Farbe an;
- Setzen Sie die Haube in ihre ursprüngliche Position zurück und ziehen Sie von Hand die fünf Schraubenmuttern an. Prüfen Sie, ob sie auch fest sitzen;
- Setzen Sie die Batteriesicherung ein und prüfen Sie, ob der Robomow aufwacht;

